Wind angetriebene

Ventilatoren





Der Ventilator ist auf das Spitzende eines Kunststoffrohres (KG DN 100) zu montieren





Das Montagerohr kann über oder in das Abluftrohr gestülpt werden. DA oder DI angeben!